

## Tulipesien korjaaminen

Puhdista tulipesä huolellisesti irtonaisesta aineksesta ja noesta mekaanisesti ja imuroida irtoaines pois.

Kostuta korjattavat pinnat etukäteen ja anna näkyvän veden imeytyä alustaan ennen PETE® Strong -massan levittämistä. Massa levitetään aina mattakostealle alustalle.

Massattua kohtaa jälkihoidetaan vedellä vähintään 1 vrk, pitämällä se mattakosteana esim. sumupullolla ruiskuttaen. Jälkihoidolla estetään kuivumishalkeilu ja aikaansaadaan massan täysi sitoutuminen.

Käytä massaa kertatäyttönä max. 35 mm pienialaisissa koloissa ja max. 20 mm kauttaaltaan täyttämässä.

Paksumpia täyttöjä tarvittaessa tee täytöt useampina kerroksina aiemman kerroksen sitouduttua eli n. vuorokauden välein.

Jos korjattava alusta on heikko, suosittelemme n. 20 - 30 mm paksun muotin avulla tehtävää vahvistusvalua kauttaaltaan koko tulipesän pystypinnoille.

**Vinkki:** Jos mahdollista, niin aloita tulipesän pintojen kostuttaminen jo edellisenä päivänä.

